

# Indbygning af badekar eller spabade

## **Placering**

Badet må ikke hvile på akrylkanten, men skal stå/understøttes af stativet, hvor alle ben er justeret til underlaget. Det er ikke hensigtsmæssigt at lade fliser eller anden vægbeklædning gå ind over badet.

## **Vådromssikring**

Rummet under karret skal være forsynet med mindst to ventilationsåbninger på ca. 10 x 10 cm (100 cm<sup>2</sup>) for at sikre, at luften under karret kan tørre.

Der skal være mulighed for, at vand fra kondensering eller lækage kan løbe ud i afløbet. Dvs., der skal være fald til afløbet og en rist, hvor vandet kan løbe ud.

## **Adgang for service**

Der skal etableres en luge, så servicemontøren, elektrikerens og vvs'eren har let adgang til teknikken og afløbet under karret.

Såfremt servicelugen gennembryder muren til et andet rum, skal der etableres tilstrækkelig vådrumssikring.

Alternativt skal det være let og ubesværet at løfte karret op for at servicere teknikken.

## **Kontrol før indbygning**

Fyld karret med vand og kontroller, om der er lækager, før det monteres. Afprøv også teknikken (pumper mm.) før den endelige montage.

## **Elinstallation**

Elinstallation skal altid ske af en autoriseret installatør, og være i overensstemmelse med reglerne på området.

## **Ansvar**

SPA Kompagniet er ikke ansvarligt for omkostninger eller fremgangsmåde ved indbygning af badekar eller spabad.

SPA Kompagniet er heller ikke ansvarlig for ekstra omkostninger, der skyldes indbygning, ved servicebesøg og/eller reparationer, herunder nedrivning, murerarbejde, fliser, silikonefuger og ekstra tidsforbrug.